



液面
输出
水泵


液面
输入
输出
XKG-Y20


XKC-Y20-NPN(开关量型)原理及接线方法
2.信号输出线 黄色
黄 OUT
蓝 GND
VCC
R 1K
黄 OUT
信号输入
蓝 GND
黑 MARK
VCC
VCC
OUT
OUT
GND
GND
